UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

1 PASSAGE DE LA GAINE IDEM GAINE ICTA 3422 ORDINAIRE

2 RACCORDEMENT À LA TERRE

Pour assurer l'atténuation du champ électrique, la gaine doit être raccordée à la terre à l'aide des clips de raccordement prévus à cet effet.

Les raccordements doivent être réalisés au niveau :
- Du tableau
- Des boîtes de dérivation
- Des boîtiers d'encastrement

AU TABLEAU, chaque départ de gaine doit être relié à la terre via le clip de diamètre correspondant.
DANS LES BOITES DE DÉRIVATION, les gaines doivent être raccordées entre elles via un fil de diamètre 1.5mm² et un clip du diamètre correspondant.
DANS LES BOITIERS D'ENCASTREMENT :
Chaque gaine de longueur supérieure à 15 mètres doit, à chaque extremité, être reliée à la terre via un fil de diamètre 1,5mm² et un clip de diamètre correspondant.
Les gaines de longueur inférieure à 15 mètres reliées à la terre à une extémité n'ont pas besoin d'être reliées à leur autre extrémité.

3 MISE EN ŒUVRE D'UN CLIP

1/ Positionner le clip sur la gaine, une pression sur celui-ci permettra de réaliser le contact avec la couche conductrice de la gaine.

2/ Raccorder le clip à la terre à l'aide d'un fil VU de 1.5 mm²